휴대폰 음량 증폭기 조립설명서



★ 구성품이 모두 있는지 꼭 확인하세요 ★


나무재질 : 편백집성목 25T(두께 2.5cm)

1. 조립 전 준비사항

① 먼저 **장갑**을 착용하세요

② 동그란 **사포**를 이용해서, 나무조각을 다듬습니다.


③ 아래 그림처럼 나무조각을 미리 배치해 보세요



2. 조립하기


1-1. 윗판+중간판 조립





① 중간판 안쪽에 목공풀을 바르고, 윗판 안쪽 면 위에 중간판을 올려 놓습니다
(윗판 '가'홈과 중간판 '나'홈이 서로 딱 맞게, 중간판을 윗판 위에 올려 놓습니다)

② 4개의 나사홈에 나사를 넣고, 드라이버로 조입니다.




1-2. (윗판+중간판) + 밑판 조립




① (윗판+중간판) 안쪽 면에
목공풀을 바르고,
밑판을 (윗판+중간판) 안쪽 면에
올려 놓습니다
(★ 1-1과 조립과정이 똑같습니다)

1. 조립하기

1-2. (윗판+중간판) + 밑판 조립



② 4개의 나사홈에 나사를 넣고,
드라이버로 조입니다.




② 나무맞춤못을 끼운 후, 주먹드라이버 손잡이 부분으로 맞춤못을 쳐서 안으로 쏙 들어가게 합니다.

1-3. 밑판에 나무맞춤못 부착하기



① 나무맞춤못을 나무홈(빨간색 동그라미)에 차례로 끼움니다.

2. 완성



★ 사진처럼 휴대폰음량증폭기를 활용해 보세요~~ ★

* 본 휴대폰음량증폭기 조립설명서는
<2022 제주특별자치도 사립박물관 · 미술관 프로그램 운영지원 사업>
일환으로 제작하였습니다

미로랜드 메이즈랜드 MAZE MUSEUM